

* Use T1,6A for 230-240Volt T3,15A for 120Volt Volt

ROSAMP amplification		
TITLE: JTM 45 Schematic		
Document Number:		REV: 1.0
Date: 04/04/2023 20:41	Sheet: 1/1	